

Esempio di Kit per impianto fisso a bordo camper Italia

1 bombola CAMPKO 30 litri, presa esterna con kit EU per carico GPL, tubazioni e filtro gas.

Prodotti occorrenti.

1. Una bombola 14231 (109664)
2. Presa esterna a parete 14709 (100364) per carico GPL da tubo flessibile
3. Filtro gas a 90° codice 14857 (108453)
4. Tubazione flessibile da presa esterna a bombola 1 (scegliere la lunghezza)
 - 14256 (10311) dritto-dritto metri 2,00
 - 14255 (10314) dritto-dritto metri 1,25
 - 14254 (10316) dritto-dritto metri 0,75
5. Raccordo Maschio Italiano Femmina tedesco 4454 (GBN2445)
6. kit adattatore EU presa esterna bombole gas (W21.8) 14684 (107654)

6

www.pitstopcamper.com



Kit adattatore EU per
carico dalla pompa del
distributore



1



2

CARICO: dalla pompa del
distributore.



4



3

5

ESTRAZIONE:
all'impianto della
cellula abitativa