

	<p align="center"><b>ISTRUZIONI PER L'ORDINAZIONE ED IL MONTAGGIO</b></p> <p align="center"><b>DELL'OSCURANTE ZANZARIERA A CASSONETTO GM</b></p>	<p align="center"><b>ISTGM APR2023</b></p> <p align="center"><b>Pag. 1</b></p>
---	--	--

Rilevare le misure della larghezza e altezza del foro finestra, con un metro a rotella.

Esempio larghezza 128 cm ed altezza di 58 cm.

La larghezza del foro della nostra finestra è 128 cm ed occorre aggiungere un paio di centimetri dati dallo spessore della guarnizione in gomma a questa misura reale per trovare la giusta larghezza del prodotto. Aggiungendo 2 cm alla misura di 128 cm, si ottiene 130 cm e dobbiamo ordinare un oscurante zanzariera per una finestra di **foro scocca larghezza 1300 mm**.

L'altezza del foro finestra che abbiamo rilevato è di 58 cm ed occorre aggiungere egualmente un paio di centimetri a questa misura reale per trovare la giusta altezza del prodotto. Aggiungendo 2 cm alla misura di 58 cm, si ottiene 60 cm e dobbiamo ordinare un oscurante zanzariera per una finestra di **foro scocca altezza 600 mm**.

*Da segnalare che mentre la larghezza non è modificabile dopo il ricevimento del prodotto, l'altezza è facilmente modificabile tagliando correttamente con un seghetto le due guide alla misura desiderata. Ogni difettosità nel taglio manuale non sarà visibile una volta inserite le guide nei due cassonetti. In caso di dubbi sul posizionamento del prodotto in verticale rispetto alla finestra, si consiglia di acquistare la dimensione massima di altezza pari a 650 mm e poi tagliare le guide secondo la dimensione necessaria in fase di montaggio. Il costo degli oscuranti/zanzariera non varia al variare dell'altezza.*

Aprire la confezione con i componenti:

- cassonetto della zanzariera
- cassonetto dell'oscurante
- guida destra (presenta un foro circa ad 1 cm da una estremità, da associare al cassonetto dell'oscurante)
- guida sinistra (presenta un foro circa a circa 4/5 cm da una estremità, da associare al cassonetto della zanzariera)

Ciascuna guida ha delle forature che servono per bloccare l'oscurante e la zanzariera nelle varie posizioni.

Montare l'oscurante zanzariera su un piano (tavolo o altro) inserendo le guide negli appositi bordini dei cassonetti; il corretto inserimento delle guide avviene con l'incastro della guide sotto i bordini dei cassonetti.

Presentare il telaio assemblato sulla nostra finestra, centrandolo in orizzontale ed in verticale rispetto alla guarnizione. Ovviamente per situazioni particolari si può posizionare il telaio dove ci è più comodo rispetto alla guarnizione in gomma, a causa per esempio della vicinanza di una parete, un tavolo, o altro.

Utilizzare viti da legno con testa piana preferibilmente a calotta, di lunghezza inferiore (**IMPORTANTE**) allo spessore della parete.

Posizionare il telaio montato, segnare la prima vite in alto a sinistra ed avvitarla anche parzialmente, mettere a livella in orizzontale il cassonetto superiore, segnare la seconda vite in alto a destra ed avvitarla. Bloccare il telaio con le due altre viti inferiori. Serrare tutte le viti facendo attenzione a non forzarle troppo sul materiale plastico al fine di non danneggiare il cassonetto. In caso di cassonetti molto lunghi eseguire un ulteriore foro centrale sia sul cassonetto superiore che inferiore e bloccare con un'altra coppia di viti.

Verificare il corretto scorrimento in fase di apertura e di chiusura ed il vostro oscurante - zanzariera è pronto per il vostro comfort.